



Monteringsanvisning murar

Keystone - Konkav murform

Konkava murformer

Keystones design gör det enkelt att bygga en stor variation av olika svängar och kurvor i muren och på så sätt ges muren möjligheten att behagligt följa det kringliggande landskapet. Vi rekommenderar att svängda murkonstruktioner endast byggs i vertikalt läge (se lutande mur). Den minsta radie du kan bygga är 1.1 meter med stenen Compac Rund och 2.7 meter med stenen Compac Rak.

Förberedelser

Planera och mät ut platsen för din mursväng. Följ standardanvisningarna för utgrävning och fyllnadsmaterial. Packa fyllnadsmaterialet och se till att underlaget är i våg.

Lägg första lagret

Placera ut basstenarna med fasadhörnen tätt intill varandra. Avståndet mellan stenarnas hörn kommer sedan att öka något allt eftersom du lägger på nya lager med stenar.

Lägg ytterligare lager

Beroende på vinkeln du valt till din sväng så kan det uppstå behov av att modifiera stenarna med nya pinnhål för att nästa skifts stenar skall passa. Detta kan du lösa genom att borra upp nya pinnhål i det lagda skiftet med en 15 mm betongborr. Fyll upp stenarnas hålrum och utrymmet 30 cm bakom blocken med makadam. Komprimera till 95 % packningsgrad.

Montera toppblock

Muren avslutas med Keystone toppblock. På utsatta ställen limmas toppblocken fast på det översta skiftet. Rikta in toppblocket över pinnarna på det underliggande blocken. Dra fram toppblocket i läge för automatisk förskjutning bakåt. Fyll på bakom och komprimera till önskad marknivå.

Behovslista Produkter

Compac rak
Glasfiberpinnar
Limpatron
Lyftverktyg
Topp rak
"Padda"
15 mm betongborr
Makadam 8-16 mm
Tumstock
Vattenpass, minst 1 meter långt