



Monteringsanvisning murar

Keystone - Konstruktion på mur

Avgränsning

Det kan tänkas att det finns situationer där du vill bygga en konstruktion, tex ett staket, på toppen av din mur. Kanske du vill avgränsa en uteplats omgärdad med nivåmur för att förhindra olyckor etc eller kanske vill du sätta upp ett staket runt din tomt som också är omgärdad av en keystone stödmur.

Konstruktionstanken

i håligheter som finns i Compacstenens mitthål och mellan Keystoneblocken när du bygger mur fylls ju vanligen med makadam (8-16mm), men dessa håligheter kan också användas som förankring av stolpar till räcken och staket. För att din staketstolpe skall vara förenlig med Compacstenen så får den inte överstiga stenens mitthål (80 x 80 mm).

Placering av stolparna

Stolpfästena skall gå igenom tre (3) stycken skift med stenar (600 mm) samt den överliggande toppstenen. Därför måste du tänka på var du skall placera dina stolpar när du har dessa tre lager kvar att lägga. Beroende på vilket avstånd du vill ha mellan dina staketstolpar märker du ut var dessa skall placeras. Detta är viktigt eftersom du inte får fylla upp dessa utrymmen med makadam. Eftersom en Compac sten har bredden 457 mm så kan du välja på avstånd jämnt delbara med denna längd. OBS. Vi rekommenderar att du alltid börjar med att sätta stolparna i mitthålet på stenen trots möjligheterna att sätta stolpen mellan stenarna. Detta beror på att du annars kommer att få problem med tillkapning av toppstenarna vid slutfasen av montaget.

Första grundskiftet

Lägg skiftet och fyll upp med makadam där du inte skall placera stolparna. Förbered för nästa skift på vanligt sätt.

Andra grundskiftet

Eftersom Keystone's stödmurar alltid läggs med en halv stens förskjutning kommer nu dina stolpar att löpa mellan utvalda stenar enligt det avstånd du valt mellan dina stolpar. Fyll upp övriga utrymmen med makadam och agera enligt tidigare.

Översta skiftet

Det översta skiftet kommer att ligga på samma sätt som det första grundskiftet. Lägg stenarna på plats, placera staketstolparna på sin respektive plats och fyll därefter upp med makadam. Beroende på utseendet på dina staketstolpar så kan du i stället för makadam fylla upp med betong runt omkring stolparna. Var noga med att dina stolpar står rätt placerade och löper vertikalt så som du vill.



Kapa till toppstenarna

Eftersom vi valde att sätta staketstolpen i mitthålet i det undre grundskiftet så kommer nu stolpen upp i fogarna mellan toppstenarna och gör det därför möjligt att kapa till toppstenarna så att dessa famnar stolpen på ett snyggt sätt. Mät ut noga på toppstenen efter vilken infasning du måste göra i sidan på den (drygt halva stolpens radie). Använd dig av en betongsåg för att forma toppstenen. Arbeta försiktigt så att du inte skadar själva stenen.

Behovslista Produkter

Compac rak
Glasfiberpinnar
Limpatron
Lyftverktyg
Topp rak
"Padda"
Betongsåg
Makadam 8-16 mm
Måttlina
Skyffel (med rak framkant)
Staketpinnar enligt vald konstruktion
Tumstock
Vattenpass, minst 1 meter långt