



Monteringsanvisning murar

Keystone - Murslut

Olika typer av murslut

Med murslut menar vi hur du avslutar din löpande mur. Det kan du göra på flera sätt. Antingen genom att muren skall sluta abrupt med en fristående 90 graders rak ände, att den skiftvis ändrar i sluttande mark eller att den byggs in i ett annat objekt.

90 graders fristående, synlig, ände

Du avslutar denna mur genom att använda dig av 90 graders hörnstenar. Eftersom Keystone-murar läggs i halvstensförband så måste du kapa varannan sten till halva längden.

90 graders fristående, dold, ände

Denna mur avslutar du med hel och halvsten i vartannat skift. Detta är en vanlig lösning om en mur skall sluta vid tex en befintlig husvägg.

Skiftvis ändring i sluttande mark

Den här tekniken kan du använda dig av när din mur gradvis skall tonas av i en sluttning, antingen i murens löpriktnig, eller om du väljer att svänga in muren i den nivå den stöttar, tex vid trappbygge. Bygg på vanligt sätt, men se till att du har ordentligt packad grund under de avslutande stenarna i de olika skiften.

Inbyggt murslut

Hur du agerar här beror helt och hållet på vilken sorts objekt som muren byggs in i. Normalt sett så fungerar de utskjutande stenarna i varannat skift som förankring i objektet.

Behovslista Produkter

Compac hörn 90
"Padda"
Betongsåg
Makadam 8-16 mm